
Cher client,

Merci d’avoir choisi notre produit. Pour votre sécurité, merci de prendre quelques minutes pour lire ce manuel avant l’installation et l’utilisation.

ATTENTION

1) Les enfants qui ont moins de 15 ans ne sont autorisés à utiliser la baignoire sans la présence d’un adulte.
2) Les gens souffrant d’hypertension, de diabète ou de maladies cardio-vasculaires ne sont pas autorisés à utiliser la baignoire.
3) Ne pas nettoyer ou frotter la baignoire avec un objet dur pour éviter les rayures.
4) Pour éviter de trébucher, veuillez faire attention à la hauteur du rebord lorsque vous entrez ou sortez de la baignoire.
5) Attention au savon dans la baignoire, afin d’éviter des risques de glissade.
6) N’utilisez pas de puissant détergent alcalin et acide, ni d’acétone, ni d’ammoniac, etc. qui peuvent nuire à la corrosion. Utilisez un produit savonneux et un chiffon doux et un détergent adapté au type de surface pour le nettoyage.
7) Si le silicone se retire, veillez à le recoller pour éviter le risque de fuite.
8) Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



Merci d’utiliser des outils pour ouvrir l’emballage, Vérifiez qu’il ne manque aucun élément dans le paquet

Accessoires :



Siphon 1pc | Tuyau de pommeau 1pc | Pommeau de douche 1pc | Robinet 1pc | Bouchon d’évacuation 1pc

Outils d’installation:(non inclus)



Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ

A: Niveau B: Silicone C: Clé à molette D: Tourne vis E: Ruban de téflon

PREPARATIONS

Configuration de la baignoire

Numero	DESCRIPTION
1	TABLIER
2	GROS JET
3	ROBINET
4	BONDE DE REFOULEMENT
5	BOUTON ON/OFF
6	LE FRONT
7	ROBINET CASCADE
8	POMMEAU DE DOUCHE
9	RÉGULATEUR D'AIR

Installation électrique


1. Paramètres électriques

TENSION	FRÉQUENCE	PUISSANCE MAXIMALE	AMPERAGE
220 v	50Hz	2500W	11.4 A

2. L'installation électrique doit être réalisée par un électricien agréé et certifié conforme aux normes de sécurité nationales.
3. L'alimentation électrique doit être protégée et isolée. Les fils électriques doivent être fixés en prenant en compte le fil de terre. La section du câble électrique ne doit pas être inférieure à 2,5 mm^2. La prise d'alimentation doit être conforme aux normes de sécurité nationale, raccordée à la terre et connectée à la masse du cadre de la baignoire (L'installation électrique doit être raccordée et protégée par l'utilisateur).
4. Attention : lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être suivies, y compris ce qui suit.
5. Danger : risque d'électrocution ! Se raccorder uniquement sur circuit protégé par un disjoncteur différentiel (GFCI). Le disjoncteur n'est pas fourni, cependant, nous vous indiquons son utilisation dans les normes.

L’utilisation d’un disjoncteur est obligatoire.

Raccordement des arrivées d’eau




Processus d’installation

1. Tuyau de raccordement


Les accessoires de la baignoire sont déjà installés avant l’envoi, excepté le robinet. Les utilisateurs doivent installer le robinet selon les procédures détaillées ci-après, puis raccorder les arrivées d’eau chaude/froide au tuyau d’alimentation d’eau correspondant, qui doit être situé au dos de la baignoire.

A. Robinet cascade
B. Pommeau de douche
C. Sélecteur entre A et B
D. Mitigeur




Water Inlet Faucet Connecting

Raccordement des accessoires aux arrivées d’eau




Montage de la baignoire

1. Comme le montre l'image ci-dessous, retournez la baignoire, jointez le trou d'évacuation avec du téflon, puis vissez le siphon :




2. Comme le montrent les photos : installer le robinet cascade et le pommeau de douche, puis les raccorder au tuyau d’eau.



3. Réglez les pieds de baignoire horizontalement. Placer la baignoire au coin du mur, raccordez le siphon au trou

d’évacuation et jointer avec du téflon. Laissez un espace entre la baignoire et la paroi et siliconer pour éviter le risque de fuite.



Utilisation

1. Allumez l’alimentation.
2. Ouvrez le mitigeur et réglez à la température appropriée. Utilisez le sélecteur robinet/pommeau pour tester la bonne circulation de l’eau.
3. Ne jamais faire tourner les pompes du système Whirpool à vide, attendez que les buses soient entièrement submergées.
4. Utilisez le régulateur de jets pour ajuster la puissance de massage.
5. Tournez le pommeau de douche pour ajuster l’effet de massage.
6. Utilisez l’interrupteur pour allumer / éteindre le spot d’éclairage. Les spots cessent de marcher lorsque la pompe est éteinte.
7. Appuyez sur l’interrupteur de la pompe à eau, coupez les pompes, videz l’eau après l’utilisation. Ensuite, coupez l’alimentation.

Attention !

1. Lorsque la baignoire ne fonctionne pas, veuillez-vous référer à la liste des problèmes éventuels. Si vous ne trouvez pas la raison ou n'arrivez pas à réparer, veuillez nous contacter.
2. Pour assurer la sécurité des clients, l'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. Veuillez utiliser un détecteur de fuite. Le fil de terre doit être bien relié à la terre.

Problèmes éventuels

Problèmes	Causes éventuelles	Solutions
La pompe é eau ne marche pas.	L'alimentation n'est pas bien connectée le détecteur de fuite est débranché.	Allumer l'alimentation et brancher le détecteur de fuite.
	La turbine de la pompe est bloquée par quelque chose.	Nettoyer la turbine.
	La pompe à eau est éteinte.	Appuyer sur le bouton on / off.
	Le câble d'alimentation n'est pas ou mal branché.	Brancher le câble d'alimentation.
	Problème de pompe.	Réparer ou remplacer la pompe.
La puissance de massage ne s'ajuste pas.	Problème de tension.	Vérifier la tension.
	Le bouton est éteint ou à un problème.	Vérifier ou remplacer le bouton.
	Le circuit d'eau est bouché.	Nettoyer le système de circulation.
La baignoire n'est pas placée horizontalement	Les pieds réglables pas ajustés.	Ajuster les pieds.
Fuite d'eau.	Un joint n'est pas bien placé.	Replacer le joint.
	Un écrou est desserré.	Resserrer l'écrou.
	Deux éléments ne sont pas bien emboîtés.	Vérifier les raccordements.

Nettoyage et Entretien

1. Utilisez un produit savonneux et un chiffon doux pour le nettoyage quotidien. N'utilisez pas de détergent avec de l'acétone ou de l'ammoniac. Les détergents avec de l'acide formique ou du formaldéhyde sont interdits lors de la désinfection.
2. Si il y a des rayures sur la surface de la baignoire, utilisez un détergent d'entretien adapté.
3. Le calcaire peut être retiré avec de l'acide citrique ou du vinaigre chaud à l'aide d'un chiffon doux.
4. Dévissez la bonde et les buses pour nettoyer ou retirer les résidus, tels que les cheveux.
5. Un nettoyage fréquent n'est pas nécessaire pour les parties chromées.
6. Ne pas nettoyer la baignoire avec une matière rugueuse pour éviter les rayures, et ne pas nettoyer la baignoire avec un détergent dissolvant chimique pour éviter tout dommage.
7. Assurez-vous de vider l'eau et couper l'alimentation après utilisation.
8. Ne pas taper sur la baignoire avec un objet dur ou tranchant. Ne pas toucher la baignoire avec une cigarette ou une source de chaleur supérieur à 70℃.
9. Nettoyage du système Whirlpool : remplir la baignoire avec de l'eau à 40°C, ajouter un détergent (2g/l). Ensuite, lancer le système d'hydro-massage pendant 5 minutes. Arrêter la pompe et vider l'eau. Une fois vide, remplir la baignoire avec de l'eau froide, et renouveler l'opération pour rincer pendant 3 minutes. Videz et nettoyez la baignoire.

Précautions

1. L'installation doit être effectuée par un électricien agréé et doit être conforme au manuel.
2. Les paramètres électriques de l'appareil doivent être conforment aux normes de sécurité nationales, et il devrait y avoir une protection sur l'alimentation électrique. Assurez-vous que le fil de terre est sécurisé. Ne pas toucher les interrupteurs et prises électriques avec de l'eau.
3. Ne pas utiliser de l'eau trop chaude. Mettre d'abord de l'eau froide, puis de l'eau chaude. Ne pas faire fonctionner le système whirlpool avant que les buses ne soient complètement immergées.
4. La tension de cet appareil est de 220V. Ne pas allumer lorsque la tension est supérieure à 235V ou inférieure à 190V.
5. Couper l'alimentation après l'utilisation.
6. Ne pas prendre un bain pendant une trop longue période. Temps recommandée : moins de 30 minutes.
7. Veuillez arrêter le système occasionnellement pour réinitialiser l'appareil.
8. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, où faire appel à un électricien qualifié afin d'éviter tout danger.
9. Ce manuel est joint avec le produit. Avant l'installation, veuillez lire attentivement tous les conseils d'installation et d'utilisation présentés dans cette notice pour éviter tout accident ou dégradation.

Utilisation

Description du fonctionnement du panneau de contrôle AA-07

1) Contrôleur de la température constante ON / OFF

2) Nettoyage par l'ozone
3) Bouton de massage (pompe à eau)
4) Bouton de la cascade
5) Contrôle Fréquence ou Volume (augmentation)
6) Modifier et enregistrer le canal radio
7) Modifier la fonction
8) Contrôle Fréquence ou Volume (reduction)
9) Radio
10) Bouton de connexion CD
11) Téléphone
12) Bouton ON/OFF
13) Ecran LCD
    A. Affichage numérique
    B. Puissance du haut-parleur
    C. Statut de l'éclairage
    D. Statut de la pompe à eau
    E. Télécommande
    F. Statut de l'ozone
    G. Température constante

Instructions pour la télécommande AA-07

1) ON/OFF
2) Bouton de la cascade
3) Connexion CD
4) Contrôle Fréquence ou Volume (augmentation)
5) Contrôle Fréquence ou Volume (reduction)
6) Téléphone
7) Bouton de massage (pompe à eau)
8) Nettoyage par l'ozone
9) Radio
10) Modifier / enregistrer le canal radio
11) Modifier la fonction
12) Température constante ON/OFF

Fonctions

1) ON/OFF

En appuyant le bouton Marche/Arrêt, le système démarre avec toutes les fonctions. Après une heure, il s'éteint automatiquement. Si une lumière vert-jaune s'allume sur l'écran, vous pouvez lancer toutes les fonctions en appuyant de nouveau.



2) Éclairage sous l'eau

Lorsque vous activez Ia fonction de massage du bain à remous, Ia lumière s'allume automatiquement. Si vous éteignez toutes les fonctions, la lumière s'éteint également d'elle même.



3) Téléphone

Lorsque le téléphone sonne suite à un appel entrant, le haut-parleur est désactivé automatiquement. Si vous appuyez sur Ia touche *Téléphone*,toutes les fonctions du bain à remous (cascade et massage) s'éteignent et les lettres "TEL" s'affichent sur l'écran LCD. Après l'appel téléphonique, vous devez appuyer de nouveau sur le bouton *Téléphone* pour réactiver toutes les fonctions.



4) CD/Radio

Si vous appuyez sur Ia touche CD/FM. Ia fréquence actuelle s'affiche sur l'écran LCD. Pour changer Ia fréquence, appuyez sur les touches *Haut* ou *Bas*,sur le panneau de commande ou sur Ia télécommande. Si vous maintenez le doigt appuyé pendant une demi-seconde sur le bouton*Haut* ou *Bas*, le système recherche automatiquement les stations disponibles. Appuyez sur le bouton *M, Enregistrer* pour enregistrer Ia fréquence actuelle. Appuyez sur le bouton *M, Enregistrer* une deuxième fois pour passer d'une fréquence enregistrée à l'autre. Appuyez sur le bouton *M, Enregistrer* une troisième fois pour régler une température constante. En appuyant une seconde fois sur Ia touche *CD*,le système passe en mode CD et les lettres CD s'affichent sur l'écran LCD. Si vous appuyez une troisième fois sur Ia touche, Ia fonction est arrêtée.





5) Contrôle Volume

Lorsque la radio est allumée et le bouton **FUN** n'a pas encore été appuyé, veuillez modifier le volume par appuyer les boutons : augmentation ou réduction sur la télécommande.





6) **Bouton de massage (pompe à eau)**

Lorsque l'eau couvre jets entièrement vous pouvez allumer la fonction 'massage' en appuyant sur le bouton : i soit placé sur le panneau de contrôle ou bien sur la télécommande. Lorsque le niveau de l'eau ne couvre pas des jets le panneau de contrôle commence à clignoter.



7) **Température constante**

Lorsque l'eau couvre entièrement tous les jets vous pouvez allumer la fonction 'chauffage' en appuyant sur le bouton : soit sur le panneau de contrôle ou bien sur la télécommande. Vous pouvez éteindre la dite fonction en appuyant de nouveau sur le même bouton. Lorsque le signe de la température constante clignote ou lorsque vous appuyez sur le bouton **FUN** vous pouvez modifier la température de l'eau en utilisant le bouton or . Le créneau de température est de 15-45 degrés. Attention ! Veuillez noter que lorsque la température est égale à la température établie ou plus haute, la fonction ne marchera pas.



8) **Nettoyage par l'ozone**

En appuyant sur le bouton O_3 soit sur le panneau de contrôle ou bien sur la télécommande vous allumez la fonction 'Nettoyage par l'ozone' et elle durera 15 minutes. Après 15 minutes la fonction s'éteint automatiquement. Si vous souhaitez d'arrêter la fonction avant de 15 minutes prévus appuyez de nouveau le même bouton. Sur l'écran vous pouvez voir combien de temps il reste jusqu'à la fin du nettoyage.




9) **Robinet cascade**


En appuyant sur le bouton soit sur le panneau de contrôle ou bien sur la télécommande vous allumez la fonction 'Robinet Cascade' la cascade commence à se remplir de l'eau. La fonction s'arrête automatiquement lorsque la baignoire est suffisamment remplie de l'eau. Vous pouvez arrêter la fonction à tout moment en appuyant de nouveau le même bouton.

10) **La fonction du nettoyage automatique**

Après avoir éteint la baignoire le système redémarre de nouveau (+ ou - 10 minutes après) pour le nettoyage automatique et s'arrête après 2 minutes.

Schéma technique des dimensions


1450
880
880
1450
130
1580
630
90
1000


610
580
420